

### 3.1.14 Einlauftrichter und Auslaufbirne

#### Anwendung

- bei bestehenden Rohrdurchlässen und Eindolungen

#### Grundriss

- Einlauf als Trichter
- Auslauf birnenförmig

