

ARBEITSANWEISUNG

RAHM-MASCHINE

Was	<ul style="list-style-type: none"> Reinigung und Temperaturkontrolle Die angebrochene Packung Rahm wird für Saucen usw. verwendet. Nach der Reinigung wird immer eine neue, noch nicht geöffnete Rahmpackung in die Maschine gestellt.
Wie	<ul style="list-style-type: none"> Reinigung erfolgt gemäss den Angaben des Herstellers (siehe Reinigungsanweisung) Reinigungsmittel: Desinfektionsmittel: Temperaturmessung
Wer	
Wann	

Aufzeichnungen Monat/Jahr:				
Abweichungen melden an:				
Datum	Temperatur Soll <5 °C	Neuer Rahm ⇒ Visum	Reinigung durchgeführt ⇒ Visum	Bemerkungen + Kontrollen Chef
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				